

Инструкция по установке Мостика кровельного PRESTIGE ZN 360 EURO

№	Наименование	1 метр	3 метра
1	Полотно мостика PRESTIGE ZN 360 (1 м/3 м)	1 шт	1 шт
2	Опора PRESTIGE EURO (тип № 5/7)	2 шт	4 шт
3	Опора мостика кровельного PRESTIGE (верхняя) (тип № 6/4)	2 шт	4 шт
Комплект крепежа № М3/1			
4	Саморез 8X50 глухарь	4 шт	8 шт
5	Болт 8X16	12 шт	24 шт
6	Гайка самоподтягивающаяся М8	12 шт	24 шт
7	Втулка пластиковая	2 шт	4 шт
8	Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм	4 шт	8 шт

